

Capitolo 1

Introduzione

Benvenuti al programma di valutazione delle prestazioni WinPEP di Dynojet, basato su Windows® 95. Il software ed i banchi prova Dynojet offrono la possibilità di ottenere il massimo delle prestazioni dai veicoli che vengono testati. Se siete nuovi ai vantaggi di un banco prova inerziale o se siete un esperto in valutazioni di prestazioni, la ripetibilità e gli strumenti diagnostici del software WinPEP ed un banco prova Dynojet vi daranno quei risultati professionali che vi aspettate.

Informazioni sulla guida

Prima di iniziare ad utilizzare WinPEP, accertarsi di aver letto questa guida contenente le istruzioni sull'installazione del software e sulle funzioni del programma, nonché altre informazioni importanti. La guida utente WinPEP Dynojet fornisce informazioni dettagliate sulle funzioni e sui comandi di WinPEP e sull'uso del banco prova, oltre a un background teorico e pratici consigli per l'apprendimento. Questa guida è stata realizzata per essere uno strumento di riferimento per il lavoro di ogni giorno.

Requisiti di sistema

Per utilizzare WinPEP, il sistema impiegato deve avere i seguenti requisiti minimi:

- Processore Pentium P5-100
- Microsoft® Windows® 95
- Disco rigido da 800 Megabyte
- 8 MB di RAM
- Schermo a 256 colori 640 x 480 (VGA)

In ogni caso, Dynojet Research Inc. consiglia il seguente hardware e software:

- Processore Pentium P5-133 o superiore
- Disco rigido da 1,2 Gigabyte o superiore
- 16 MB di RAM
- Schermo a 256 colori 800 x 600 (SVGA) o superiore
- Drive per CD-Rom
- Modem da 28,8 K o superiore

Spazio libero su disco

Per installare WinPEP sono necessari 8 MB di spazio libero su disco.

Contenuto del pacchetto WinPEP

Il pacchetto software WinPEP include quanto segue:

- CD-Rom per l'installazione del software WinPEP
- Guida utente WinPEP

Assistenza tecnica

In caso di domande o qualora si desideri ricevere assistenza tecnica, contattare:

Dynojet Research Inc.
2191 Mendenhall Drive, Suite 105
North Las Vegas, NV 89031
Tel.: (800) 992-4993 solo USA
(702) 399-1423
Fax: (702) 399-1431
Web: www.dynojet.com

La nostra presenza sul World Wide Web offre numerosi vantaggi, tra i quali assistenza tecnica all'avanguardia, shopping on-line, visualizzazioni tridimensionali e comunicati stampa relativi alla nostra ultima linea di prodotti.

Oppure per l'Italia:

Fast By Ferracci Europe srl
Via Ungheri 3/c
40012, Lippo di Calderara di Reno, Bologna
Tel.: 051-752849
Fax: 051-726879
Web: www.ferracci.com