Capitolo 7

Note e funzioni di ricerca Questo capitolo introdurrà l'utente alle diverse potenzialità delle funzioni Notes e Search.

Visualizzazione e correzione note



Punto 1 Fare clic sull'icona "Note/Parametri" sulla barra degli strumenti del Gruppo di Lavoro.

Punto 2

Fare clic una sola volta sul file della prova del banco prova che contiene le note che si desidera visualizzare.

WinPEP 6.0	2 - [Gruppo di lavoro 1]						_	🛛 🗡
🧾 <u>F</u> ile <u>D</u> yno	<u>A</u> ttrezzi Finestra Ai <u>u</u> to						_	₽×
	2 5 00 2							
	Z (Z 🗆 🔂 🔁 🔝	Antep	rima N	lote				
🖃 C: ()			- 2	Test	Intestazione		Data	Tip
L.(LECTRONICS		-	Test.002	HORIBA TEST, 500 SAMPL	E RATE	08/05/96 16.41.5	8 RC
-	- 🗱 Test.001							
	3 Test 004							
	Test.005							
<u> </u>			<u> </u>					<u> </u>
MARCA MOD	ELL NOME TEST			Data:	08/05/96 16 41 58			
Nome	Titolo	Data		Data.	00/00/00 10.41.00			
Test.001	HORIBA TEST, rich	07/05/96 1	F]	Titolo:	HORIBA TEST, 500	SAMPLE RATE	RO	•
Test.002	HORIBA TEST, 500 SAMPLE RATE	08/05/96 1	F	Prova in 4	^ marcia			
Test.003	HORIBA TEST, 5 SAMPLE RATE	08/05/96 1	F					-
Test.004	HORIBA TEST, 5 SAMPLE RATE	08/05/96 1	F					_
Test.005	HORIBA TEST, 1 SAMPLE RATE	08/05/96 1	F					_
Test.006	HORIBA TEST, 10 SAMPLE RATE	08/05/96 1	F					-
Test.007	HORIBA TEST, 10 SAMPLE RATE, STUN	08/05/96 1	F					
Test.008	HORIBA TEST, 10 SAMPLE RATE, 0 - 10	08/05/96 1	F	s	alva Modifiche	Annu	ulla Modific	
Test.009	cds test with motorcycle electronic	13/05/961	۴ س ا					

Punto 3

Con il mouse, fare clic una sola volta sul campo del titolo. In tal modo sarà possibile modificare il titolo della prova corrente. Quando il cursore lampeggia sul campo del titolo, digitare le eventuali correzioni, aggiunte o modifiche.

Data:	08/05/96 16.41.58	
Titolo:	HORIBA TEST, 500 SAMPLE RAT	
	,	1
Prova in 4^ mar	cia	
Salva	Modifiche	Annulla Modific

Punto 4

Usare il mouse per spostare verso il basso il campo del tipo di prova. In tal modo sarà possibile scegliere un diverso tipo di prova.

Data:	08/05/96 16.41.58				
Titolo:	HORIBA TEST, 500) SAMPLE RA	TE	RO	•
Prova in 4^ mar	cia				
					_
					_
Salva	Modifiche		Annulla Modi	fic	

Punto 5

Con il mouse, fare clic una sola volta sul campo delle note per digitare eventuali correzioni o aggiunte.

Data:	08/05/96 16.41.58	
Titolo:	HORIBA TEST, 500 SAMPLE RATE RO	•
Prova in 4^ mar	cia	
Salva I	Modifiche Annulla Modific	

Punto 6

Infine, fare clic una sola volta su "Salva Modifiche". In tal modo le modifiche vengono scritte sul file.

Ricerca



Punto 1

Fare clic una sola volta sull' icona "Cerca" sulla barra degli strumenti del Gruppo di Lavoro.

Punto 2

Selezionare l'unità in cui effettuare la ricerca.

WinPEP 6.0	12 - [Gruppo di lavoro 1] Attenni Finante Airte						_ 8	X
C: []] ₽	Test	Intestazione		Data	Tip
				Test.002	HUMIBA TEST, SUU SAM	IPLE RATE	08/05/36 16.41.58	RL
MARCA MOD	ELL NOME TEST					Cerce		
Nome	Titolo	Data 🔺	1		<u> </u>	Cerca.		-1
Test.001	HORIBA TEST, rich	07/05/96 1 F		C:1		stumble		4
Test.002	HORIBA TEST, 500 SAMPLE RATE	08/05/96 1 F		CDS CDS	q			
Test.003	HORIBA TEST, 5 SAMPLE RATE	08/05/96 1 F		FUEL	AIR	[Cerca	
Test.004	HORIBA TEST, 5 SAMPLE RATE	08/05/96 1 F		👝 ELE	CTRONICS		Stop	1
Test.005	HORIBA TEST, 1 SAMPLE RATE	08/05/96 1 F		Fine:				_
Test.006	HORIBA TEST, 10 SAMPLE RATE	08/05/96 1 F		CillAippent		ICS)Test 007		-1
Test.007	HORIBA TEST, 10 SAMPLE RATE, STU	JF 08/05/96 1 F						
Test.008	HORIBA TEST, 10 SAMPLE RATE, 0 - 1	C 08/05/96 1 F						
Test.009	cds test with motorcycle electronic	13/05/961F	1					

Punto 3

Con il mouse, fare clic una sola volta sul campo Cerca ed immettere le parole chiave per la ricerca.

■ C: []	Cerca:
<mark>≥</mark> C:\	stumble
👝 Winpep	
🕞 CDS	
⊱ FUEL-AIR	Cerca
	Stop
Fine:	
C:\Winpep\CDS\FUEL-AIR\ELECTRO	NICS\Test.007

Punto 4

Fare clic una sola volta su "Cerca". La ricerca ha inizio.

Punto 5

Fare doppio clic sulle prove che interessano per aggiungerle automaticamente all'elenco di selezione.

■ C: [Cerca:
<mark>⊱</mark> C:\	stumble
🔁 Winpep	
👝 CDS	
⊱ FUEL-AIR	Cerca
ELECTRONICS	Stop
Fine:	
C:\Winpep\CDS\FUEL-AIR\ELECTRO	DNICS\Test.007
	v
1	